

## BASIC METERED AEROSOL DISPENSER

### FUNCTIONS

- Power On/Off Switch

- Green LED Light - shows battery is operating

### INSTRUCTIONS

1. Pull out key packet to open dispenser
2. Remove front cover by pulling from top
3. Use mounting bracket as template
4. Drill hole as marked with 3/16" drill bit
5. Inject plastic anchor and secure mounting bracket with screw provided
6. Insert 2 "D" cell batteries as shown:
  - **Caution:** switch must be in **OFF** position to prevent premature spray
7. Insert aerosol can
8. To activate, turn outer switch to **ON** position
9. Reset ON/OFF switch when changing metered aerosols

## SIMPLE DISTRIBUTEUR D'AÉROSOL À MÉMOIRE

### FONCTIONS

- Bouton On/Off

- Lumière LED Verte - indique le fonctionnement des piles

### MODE D'EMPLOI

1. Retirer le paquet de clé pour ouvrir le distributeur
2. Retirer le couvercle avant en tirant par le haut
3. Utiliser le support de montage comme modèle
4. Percer le trou comme indiqué avec un foret de 3/16"
5. Ajouter l'ancrage en plastique et fixer le support de montage à l'aide de la vis fournie
6. Insérer 2 piles "D" comme indiqué:
  - **Attention:** bouton doit être en position **OFF** pour éviter les pulvérisations prématurées
7. Insérer la bombe aérosol
8. Pour activer, placer le bouton externe sur la position **ON**
9. Réinitialiser le bouton ON/OFF lors du changement des aérosols

## MEDIDAS BÁSICAS DEL DISPENSADOR DE AEROSOL

### FUNCIONES

- Ubicar el botón de ENCENDIDO/APAGADO

- La luz verde LED - indica que la pila está en funcionamiento

### INSTRUCCIONES

1. Sacar el paquete clave para abrir el dispensador
2. Sacar la cubierta superior jalando desde arriba.
3. Usar el soporte de montaje como modelo.
4. Taladrar el orificio como se indica con una broca de 3/16"
5. Introduzca el ancla de plástico y asegure el soporte del montaje con el tornillo que viene en el paquete
6. Introduzca pilas 2 "D" como se muestra;
  - Advertencia:** el interruptor debe estar en posición **de apagado** para prevenir el rociado prematuro.
7. Introduzca el envase de aerosol.
8. Para activar, gire el interruptor exterior a la posición **DE ENCENDIDO**
9. Reiniciar el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO al cambiar los aerosoles medidos.