



OWNER'S MANUAL GUIDE DE MONTAGE

**GH1732
Trash Hideaway**

**No Tools Required
Aucun outil n'est nécessaire pour le montage**


**GH1732
Cache-poubelle**

WARNING

- Not intended for storage of flammable or caustic chemicals.
- Exercise caution when storing chemicals.
- Not intended for usage by children.
- This is not a toy box.
- To avoid risk of suffocation, do not allow children to play inside container.
- This product may become susceptible to impact damage in freezing temperatures.
- Do not store near excessive heat.
- Exercise caution when moving fully loaded product. This product is not intended for transporting heavy objects. Use as a stationary storage device only.
- Do not stand or sit on lid.

ATTENTION

- Cet article n'est pas conçu pour l'entreposage de produits inflammables ou corrosifs.
- Prendre les précautions nécessaires pour l'entreposage de produits chimiques.
- Cet article n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
- Cet article n'est pas un jouet.
- Ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur de la boîte. Risque de suffocation.
- Cet article peut être endommagé par des impacts en temps de gel.
- Ne pas remiser près d'une source de chaleur excessive.
- Déplacer la boîte avec précaution lorsqu'elle est remplie. Ce produit n'est pas conçu pour le transport d'objets lourds. Ce contenant doit être utilisé en tant qu'article fixe.
- Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le couvercle.




Read instructions prior to assembly. This product contains parts that can be damaged if incorrectly assembled

Lisez les instructions avant de procéder au montage. Cet article comporte des pièces qui risquent d'être endommagées si ces dernières ne sont pas installées correctement.

Assembly Instructions / Instructions de montage


1. Place Side Panel A on flat surface ribbed, side up.

1. Placez le panneau latéral A sur la surface plate côtelée, avec le côté vers le haut.



2. Place tabs of Bottom Panel B into groove side of Side Panel A and apply pressure to snap into place.


2. Placez les languettes du panneau de fond B dans le côté rainuré du panneau latéral A et appuyez afin que les pièces s'encastrent.



Quality Control No.
Numéro de contrôle de qualité


3. Line up groove side of second Side Panel A with tabs from Bottom Panel B and apply pressure to snap into place.

3. Alignez le côté rainuré du deuxième panneau latéral A avec les languettes du panneau de fond B et appuyez afin que les pièces s'encastrent.




4. Turn unit on its side and place the Front Panel C on top of the two A Side Panels, line up the groove side of the Front Panel with the tabs of the A Side Panels. Press firmly and evenly around all edges of Front Panel to engage the snaps.

4. Placez l'article sur sa partie latérale et placez le panneau avant C sur les deux panneaux latéraux A, alignez le côté rainuré du panneau avant avec les languettes des panneaux latéraux A. Appuyez fermement et d'une façon uniforme sur tous les bords du panneau avant afin que les fixations s'encastrent.



5. Rotate unit again and repeat process for Back Panel, D.

5. Tournez à nouveau l'article et répétez l'opération pour le panneau arrière D.



6. To attach Top / Lid to the body insert Hinge Tabs into Back Panel D Hinge Pins on one side. Then engage tabs on other side, by pushing the lid in and down onto the hinge pins


6. Pour fixer l'ensemble partie supérieure-couvercle, introduisez les languettes dans les axes des charnières du panneau arrière D d'un côté. Ensuite, introduisez les languettes de l'autre côté en poussant puis en appuyant vers le bas afin de fixer le couvercle sur les axes des charnières.

First set of Hinge Pins inserted into Top / Lid Hinge Tabs.

Premier jeu d'axes de charnières après les avoir introduits dans les languettes de l'ensemble partie supérieure-couvercle.


Bend second set of Top / Lid Hinge Tabs slightly to insert Hinge Pins.

Pliez légèrement le deuxième jeu de languettes de charnières de l'ensemble partie supérieure-couvercle afin d'introduire les axes des charnières.




7. To open Top, pull Top Catch forward and lift Top.

7. Pour ouvrir la partie supérieure, tirez vers l'avant sur la gâche et soulevez la partie supérieure.



Top open
Partie supérieure ouverte




8. To open Lid, pull Lid Release Latch towards the front of the unit.


To lock Lid in closed position, push Latch toward rear of unit.

8. Pour ouvrir le couvercle, tirez sur le loquet de déblocage du couvercle à l'avant du cache-poubelle.

Pour verrouiller le couvercle, poussez sur le loquet du couvercle vers l'arrière du cache-poubelle.



Lid open
Couvercle ouvert



9. To insert a garbage bag, open Top of unit as explained in step 6. Take plastic garbage bag (30-33 gallon bags recommended), open it up and place inside of Trash Hideaway.



Make sure to leave enough bag draped around the opening so that when the Top is closed, it captures the bag and holds it in place. Try not to leave an excessive amount of bag draped around or the bag will show when the Top is closed. Any excess bag can be tucked underneath Top overhang.

9. Pour introduire un sac poubelle, ouvrez la partie supérieure comme décrit à l'étape 6. Saisissez le sac poubelle en plastique (taille standard de 30 à 33 gallons / 113 à 125 litres), ouvrez-le et placez-le à l'intérieur du cache-poubelle.

Assurez-vous que le sac déborde suffisamment autour du bord afin que le cache-poubelle puisse retenir le sac après avoir rabattu et fermé la partie supérieure. Faites en sorte que le sac ne déborde pas excessivement car la sac sera visible une fois le couvercle fermé. Toute partie du sac qui déborde peut être repliée sous le bord faisant saillie du couvercle.

Open the Top to insert garbage bag.

Ouvrez la partie supérieure pour introduire le sac poubelle.



Leave bag draped around the opening when Top is closed to hold bag in place.

Laissez le sac suffisamment déborder autour du bord afin que le cache-poubelle puisse retenir le sac lorsque la partie supérieure est fermée.

Please provide this information. / Veuillez fournir les informations suivantes:

Name / Nom: _____
Street / Rue: _____ **City / Ville:** _____
State / État ou Province: _____ **Zip Code / Code postal:** _____
Phone / Téléphone: _____ **Date / Date:** _____

GH1732


Ordering Instructions

1. Call Suncast for pricing information call 800-846-2345 or 630-879-2050. Monday - Friday 8:00 am - 4:30 pm Central Time. (Except holidays) Or see www.suncast.com
2. Completely fill out address. Print Clearly.
3. Add Shipping and Handling to Total Cost. (Illinois residents add 6.75% sales tax.)
4. Send complete form with check or money order to Suncast Corp.
5. No C.O.D. Orders will be accepted.

Place of Purchase / Point de vente: _____
Quality Control number (From Owner's Manual)
Numéro de contrôle de qualité: (voir guide de montage)

Instructions pour la commande:

1. Pour tout renseignement concernant les prix, appelez Suncast au 800-846-2345 ou 630-879-2050. Du lundi au vendredi, de 8 heures à 14.30 (heure du centre des États-Unis) sauf les jours fériés ou visitez le site Internet www.suncast.com
2. Notez votre adresse complète. Veuillez écrire lisiblement en lettres majuscules.
3. Ajoutez les frais d'expédition et de manutention au total. (Les résidents de l'Illinois doivent ajouter une taxe de 6.75%.)
4. Renvoyez le formulaire rempli et joignez un chèque ou un mandat à l'ordre de Suncast.
5. Aucune commande C.O.D. (paiement à la livraison) ne sera acceptée.



Index No. No. de contrôle	Part Name No. de pièce	Part No Référence GH1732	Part No Référence GH1732T	Qty. Ord. Commande	Total Cost Prix Total
1	FRONT PANEL (1) / PANNEAU AVANT (1)	010143418	010143418		
2	BACK PANEL (1) / PANNEAU ARRIÈRE (1)	010143518	010143518		
3	SIDE PANEL(2) / PANNEAU LATÉRAL (2)	010143618	010143618		
4	BOTTOM PANEL (1) / PANNEAU DE FOND (1)	010143718	010143774		
5	TOP (1) / PARTIE SUPÉRIEURE (1)	010143818	010143874		
6	LID (1) / COUVERCLE (1)	010143918	010143974		
7	LATCH (1) / LOQUET (1)	010144018	010144074		
SUB TOTAL / TOTAL PARTIEL:					
IL RESIDENTS ADD 6.75% TAX / LES RÉSIDENTS DES L'ILLINOIS DOIVENT AJOUTER UNE TAXE D'EXPÉDITION ET DE MANUTENTION DE 6.75%					
_____ CHECK ENCLOSED / CHÈQUE CI-JOINT _____ MONEY ORDER ENCLOSED / MANDAT CI-JOINT				SHIPPING & HANDLING / EXPÉDITION ET MANTENTION	
					TOTAL: