




10. Insert one end of fabric rod into inside hole of right bottom frame section, making sure to insert far enough so that opposite end of rod will clear opposite end of frame, see (Fig-I).

10. Insérez une des extrémités de la tringle du tissu dans la section droite du bas de l'armature, tout en s'assurant que vous insérez la tringle assez loin pour que le côté opposé soit dégagé de l'autre côté de l'armature. Voir l'illustration I.

10. Inserte la barra dentro el agujero interior de la sección inferior derecha de un extremo de la tela, asegurándose de insertarla bastante lejos para que el extremo opósito despejese del armazón.



(Fig-I)

11. then insert opposite end in opposing hole and arrange fabric panel so it has equal space on each side, see (Fig-J), repeat for other end of fabric panel, then repeat steps 9, 10 and 11 until all fabric panels are assembled to frames.

11. Ensuite, insérez l'extrémité opposée dans le trou opposé et arrangez les panneaux de tissus afin qu'ils soient égalisés de chaque côtés; voir l'illustration J. Répétez ces étapes pour les autres sections qui tiennent les panneaux de tissus, et puis apres répétez les étapes 9, 10 et 11 pour assemblez ces panneaux à l'armature.

11. Después, inserte el extremo opuesto dentro el agujero opuesto, y arregle el paño de tela para que tiene espacio igual de cada lado, (vea Figura J). Repite para el otro extremo del paño de tela, después de esos pasos, repite los pasos 9, 10 y 11 hasta que todos los paños de tela están montados al armazón.



(Fig-J)

Congratulations, Outdoor Privacy Screen assembly is complete,

At this time you can install the optional hole plugs in frame sides to cover exposed fabric rod holes.

Plant basket and plant rings are installed by simply hanging them from the bar beneath each fabric panel and the additional weight provided by plants will aid in the stability of the privacy screen, also at this time you may choose to mount the screen to a deck with lag screws through the holes provided in the support foot, or to a lawn or garden with common tent stakes.

Caution: the Outdoor Privacy Screen should be stored indoors during wind, rain or snow conditions.



Obtaining necessary permits is the sole responsibility of the purchaser. Customers agree to hold Sunsational Products Inc., any parent company, any distributors and the manufacturer free of any liability for improper installation, maintenance, repair, or acts of nature.

Care and cleaning:

The metal portions may be cleaned by hosing off with a garden hose, a mild soap solution can be used to clean dirt and grime, Sunsational Products recommends the use of 303® products fabric guard, and 303® fabric cleaner to maintain the beauty of your new Outdoor Privacy Screen fabric.

Warranty:

Fabric and frame are pro-rated for a full three years from date of purchase against defects in materials and workmanship to original purchaser with proof of purchase.

© 2005 Sunsational Products Inc. visit us on the web at www.sunsationalproducts.com



Thank you for purchasing the Sunsational Products Outdoor Privacy Screen. Please read the following instructions to begin using and enjoying your new Outdoor Privacy Screen.

Merci d'avoir procuré l'écran extérieur d'intimité, un produit de Sunsational Products Inc. Veuillez, s'il-vous-plaît lire les instructions ci-inclues afin de pouvoir utiliser et apprécier votre nouvel écran.

Gracias por su compra de nuestra pantalla al aire libre por su intimidad, un producto de Sunsational Products. Lea por favor las instrucciones siguientes para empezar a usar y a gozar de su pantalla.

Outdoor Privacy Screen
Parts Diagram
(Fig-A)


Écran extérieur
pour l'intimité
Illustration A

Pantalla al aire libre
por la intimidad
Figura A

Numbers in bold
Indicate order of
assembly

Les chiffres en caractères
gras indiquent l'ordre de
l'assemblage

Los números negritos
indican la orden
del montaje
de la pantalla





1. Carefully unpack and identify all parts with diagram in (Fig-A).

1. Avec précautions, veuillez déballer ainsi qu'identifier toutes les pièces ci-indiquées dans l'illustration A.

1. Desembale con cuidado e identifique todas las partes con el diagrama de la Figura A.

2. Assemble two (2) foot supports to left bottom frame section legs, see (Fig-B) and place on level surface.

2. Assemblez deux (2) des appuis-pieds à la section de gauche de l'armature, voir l'illustration B, et placez-les ensuite sur une surface nivelée.

2. Monte dos (2) de las patas de apoyo con las secciones del fondo o de la parte baja izquierda del armazón, (vea Figura B) y colóquelas en una superficie nivelada.

3. Assemble center bottom frame section to left bottom frame section, making sure hinge fully seats, see (Fig-C).

3. Assemblez la section central de la partie du bas, tout en s'assurant que la charnière soient bien placée et rentrée.

3. Monte la sección inferior del centro del armazón a la sección del fondo izquierda del armazón, (vea Figura C) asegurándose que la bisagra sea completamente asentado.

4. Assemble two (2) foot supports to right bottom frame section, see (Fig-B).

4. Assemblez les deux autres appuis-pieds du côté droit de l'armature, voire l'illustration B.

4. Monte dos (2) de las patas de apoyo con las secciones del fondo derecha del armazón, (vea Figura C) y colóquelas también en una superficie nivelada.

5. Assemble right bottom frame section to center bottom frame section, making sure hinge fully seats, see (Fig-D).

5. Assemblez la section du bas de droite à la section centrale également du bas, tout en s'assurant que la charnière soit bien placée et rentrée, voir l'illustration D.

5. Monte la sección inferior derecha del armazón al la sección del fondo central del armazón, (vea Figura C) asegurándose que la bisagra sea completamente asentado.



(Fig-B)



(Fig-C)



(Fig-D)



6. Assemble right top frame section to right bottom frame section, making sure frame halves fully seat at joint, see (Fig-E).

6. Assemblez la section supérieure de droite de l'armature à la section du bas de droite, tout en s'assurant que ces demis-pièces sont bien placées et rentrées. Voir l'illustration E.

6. Monte las sección superior derecha a la sección del fondo derecha del armazón, (vea Figura E) asegurándose que estas mitades sean completamente asientas con las juntas.

7. Assemble center top frame section to center bottom frame section and right top frame section, making sure hinge and frame joint fully seat, see (Fig-E) & (Fig-F).

7. Assemblez la section supérieure centrale à la section centrale du bas ainsi qu'à la section supérieure de droite, tout en s'assurant que la charnière et l'armature soient bien placées et rentrées. Voir les illustrations E et F.

7. Monte la sección central superior del centro del armazón a la sección central del fondo y además al la sección superior derecha del armazón, (vea Figura E) y (Figura F) asegurándose que la junta de la bisagra y también del armazón sean completamente asentados.

8. Assemble left top frame section to left bottom frame section and center top frame section, making sure hinge and frame joint fully seat, see (Fig-E) & (Fig-F).

8. Assemblez la section supérieure de gauche à la section du bas de gauche, et puis à la section supérieure centrale, tout en s'assurant que la charnière et l'armature soient bien placées et rentrées. Voir les illustrations E et F.

8. Monte las sección superior izquierda del armazón a la sección del fondo izquierda y además a la sección central, asegurando que la junta de la bisagra y también del armazón sean completamente asentados. (Vea Figura E) y (Figura F) y

9. Insert fabric rod into pocket of fabric panel, see (Fig-H), orient fabric panel so that seam faces away from you.

9. Insérez une tringle de rideau dans la pochette du panneau du rideau, voir l'illustration H, et orientez la couture du panneau afin qu'elle soient placée au sens contraire de votre vue. Voir l'illustration H.

9. Inserte la barra de la tela en el bolsillo de entrepaño de la tela (vea Figura H), y orientar la tela de paño para que la costura mira al opuesto de usted.



(Fig-E)



(Fig-F)



(Fig-H)