


FRAME CONSTRUCTION/CADRE
SUPPORT/BASTIDOR



AWNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ALL SIZES)
DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE DE L'AUVENT
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DEL TOLDO

NOTE: MAKE SURE THAT THE AWNING YOU PURCHASED EXCEEDS THE WINDOW WIDTH. FOR AWNING ABOVE DOORWAY, ALLOW FOR CLEARANCE TO OPEN DOOR. For concrete or brick installation use #10-12 plugs (not included).

REMARQUE : S'ASSURER QUE L'AUVENT EST PLUS LARGE QUE LA FENÊTRE. PRÉVOIR UN DÉGAGEMENT POUR LES AUVENTS INSTALLÉS AU-DESSUS DE PORTES. Lors d'installation dans le béton ou la brique, utiliser des tampons (non inclus)

NOTA: Asegúrese que el Toldo que usted compro exceda el ancho de su ventana. En paredes de concreto o ladrillo usar tarugo #10-12 (no incluidos)

1 Identify all parts from Parts list, Chart and Picture above. Install the head rod clamps, spacing evenly starting 6" from each end of shade.
Installent les brides principales de tige, espaçant commencer également 6" de chaque extrémité de fenêtre.

Instala las abrazaderas principales de la barra, espaciando uniformemente comenzar el 6" de cada extremo de la ventana.

1a For optional pulley installation: Install one pulley on the left head rod clamp hook. Install two pulleys on the right head rod clamp (one each hook) (Install the two pulleys on the side you want the pull cord)

Installer 1 poulie sur le crochet du serre-barre gauche.
Installer 2 poulies sur le serre-barre droit (1 par crochet).

Instale una polea en el gancho de la abrazadera izquierda.
Instale dos poleas en la abrazadera derecha, (una en cada gancho).

2 Assemble the Head Rod (top) and the Front Bar using the Internal Connector. Add the elbows to the ends of the Front Bar. (tighten pipes securely)



Assembler la barre supérieure et le cadre principal en utilisant les manchons (bien serrer les manchons). Ajouter les coudes aux extrémités du cadre principal

Ensamble los tubos superior y frontal usando los acopladores (apriete los acopladores). Agregue los sodos en cada extremo del tubo frontal.

3 Slide both the Head Rod (top) and the Front Bar into the awning sleeves.

Glissez la tige principale (dessus) et la barre avant dans les sleeves de tente.

Resbale la barra principal (tapa) y la barra delantera dentro de los sleeves del toldo.



4 Attach the Head Rod into the Head Rod Clamps and tighten the wing nuts. Slide the arms into the side sleeves and thread into the elbows.

Attachez le Rod principal dans les brides principales de Rod et serrez les écrous-papillons, glissez les bras dans les douilles et le fil latéraux dans les coudes.

Una el Rod principal en las abrazaderas principales de Rod y apriete las tuercas de ala, resbale los brazos dentro de las mangas y del hilo de rosca laterales dentro de los codos.

5 Straighten the Front Bar, making sure the awning is level and screw both hinges into the wall.

Redressez la barre avant, s'assurer la tente est de niveau et visse les deux charnières dans le mur.

Enderece la barra delantera, el cerciorarse de el toldo es llano y atornilla ambas bisagras en la pared.

5a Install tie down cleat on the right hand side 4-6" below the awning.

Installez la cravate assujettissant vers le bas du côté droit 4-6 "au-dessous de la tente.

Instale el lazo abajo enlistonan en la cara derecha 4-6 "debajo del toldo.

5b Tie one end of awning cord to left front bar of awning thread through left side pulley, then over closest right side pulley and down to cleat and back up to open right pulley, then tie end to right front bar, draw all slack in cord towards cleat and tie off.


Attachez une extrémité de corde de tente à la batte avant gauche de la tente, fil par la poulie de côté gauche, puis poulie de bon côté d'excédent la plus étroite et vers le bas au serre-câble et au support pour ouvrir la poulie droite, alors attachent l'extrémité à la barre avant droite, dessinent tous lâches en corde vers le serre-câble et les attachent au loin.

Ate un extremo de cuerda del toldo al palo izquierdo delantero del toldo, hilo de rosca a través de la polea del lado izquierdo, después la polea más cercana del derecho del excedente y abajo a la grapa y al respaldo para abrir la polea derecha, después ata el extremo a la barra delantera derecha, dibuja todos flojos en cuerda hacia la grapa y los ata apagado.

6 CONGRATULATIONS! Please read the product care section to maximize the appearance and life of your awning.

FÉLICITATIONS ! Veuillez lire la section de soin de produit pour maximiser l'aspect et la vie de votre tente.

¡Felicitaciones! Lea por favor la sección del cuidado del producto para maximizar el aspecto y la vida de su toldo.



PRODUCT CARE

- We use only quality fabrics in the manufacture of our products but fabrics do have a few limitations; therefore proper care of your awning is important to extend it's life.
- **To remove wrinkles (after installation) Spray awning with water while in direct sunlight and allow to dry.**
 - Clean awning fabric with a mild soap solution as required (annually or every other year)rinse thoroughly with water and allow to air dry.
 - Keep the underside of your awning clean by brushing with a household broom.
 - Remove awning during extremely windy or cold weather to avoid damage to the awning.
 - Treating your awning with 303™ Products fabric cleaner and fabric guard will help increase it's life.
 - It's advisable to remove your awning in the winter to increase it's life expectancy. Store awning in a dry area. DO NOT store in a non-breathable plastic bag.

THE DONT'S

- Don't spray insect repellant over fabric, some solutions may cause staining.
- Don't permit leaves, twigs, pine needles to accumulate and remain on the awning.
- Don't drag on abrasive surfaces.
- Don't wash with abrasive cleaners, bleach or strong harsh solutions.

THE WARRANTY

- Fabric - Pro-Rated 3 Year Warranty against manufacturer's defects in the product or sewing of the awning fabric.
- Frame Hardware 3 Year warranty
- Warranties apply for 3 years from date of purchase to original purchaser with proof of purchase required.

ENTRETIEN DU PRODUIT

- Nous utilisons uniquement des toiles de la plus haute qualité dans la fabrication de nos produits. Cependant tous les tissus ont des limites; il est donc important d'entretenir votre auvent en vue de prolonger sa durée d'utilisation.
- Nettoyez la toile à l'aide d'une solution au savon doux (chaque année ou à tous les deux ans).
 - Conservez le dessous de votre auvent bien propre en le nettoyant régulièrement à l'aide d'un balai.
 - Réparez le plus vite possible les petites déchirures.
 - Traitement de votre tente avec 303 ™ Le décapant de tissu de produits et la garde de tissu aideront à l'augmenter est la vie.
 - l est conseillé d'enlever et de ranger votre auvent pendant l'hiver en vue de prolonger sa durée d'utilisation. Rangez-le dans un lieu sec. NE LE RANGEZ PAS dans un sac en plastique hermétique.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Ne vaporisez pas d'insecticide sur la toile. Certains insecticides peuvent causer des taches.
- Ne laissez pas les feuilles, branches ou aiguilles de pin s'accumuler sur l'auvent.
- Ne traînez pas l'auvent sur des surfaces rugueuses.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'agent de blanchiment ou de solutions nettoyantes fortes pour laver l'auvent.

GARANTIE

- Toile - Garantie proportionnelle de 3 ans contre tout défaut de fabrication dans le produit ou la couture de la toile de l'auvent.
- Quincaillerie du cadre - Garantie totale de 3 ans. (Vérifiez régulièrement la quincaillerie pour toute trace de rouille. La rouille peut tacher ou endommager la toile.)
- Garantie contre tout défaut de fabrication.

CUIDADOS DEL PRODUCTO

- En la manufactura de nuestros productos solo usamos tela de Calidad, pero las telas tambien tienen sus limitaciones, por lo tanto es may importante el cuidado apropiado para prolongar la vida de su Toldo.
- Limpie el Toldo con una solucion de jabon suave cuando sea requerido (anualmente).
 - Limpie con una escoba domestica el interior de su Toldo.
 - Asegurese de reparar inmediatamente las pequenas resqaduras.
 - Tratar su toldo con 303™ El limpiador de la tela de los productos y el protector de la tela ayudarán a aumentarlo es vida.
 - Es aconsejable guardar su Toldo en Invierno para protegerlo y prolongar su vida. Almacene su Toldo en lagar seca. No lo almacene en bolsa de plastico sellada a sin ventilacion.

LOS NO

- No nocie repelente de insectos sobre la tela, algunas soluciones pueden mancharla.
- No deje que permanezcan sobre su Tolde las hojas, ramitas o agujas de pino.
- No lo arrastre sobre superficies rugosas.
- No lo lave con limpiadores abrasivos blanqueadores o fuertes soluciones.

LA GARANTIA

- La garantia de la tela se prorratea en 3 anos (revisar periodicamente el herraje contra oxidacion lo cual puede manchar o deteriorar la tela).
- Garantizado contra defectos de manufactura.
- En cas de problème - Veuillez retourner le produit chez votre



TO OUR VALUED CUSTOMER,

Congratulations on your purchase of the Sunsational Products Inc. Do-It Yourself Awnings-In-A-Box. With proper care and correct installation, this product will provide many years of enjoyment.

BASIC TOOLS REQUIRED

- Tape Measure
- Standard Pliers
- Phillips Screw Driver
- Slot Screw Driver
- Drill with 1/4" bit (Cement or Masonry bit for concrete installation)
- Step Ladder

LIST OF PARTS

AWNING	Awnings			
	4'	6'	8'	
	Elbows	2	2	2
	Internal Connector	2	4	6
	Eye Ends	2	2	2
	Hinges c/w Bolt	2	2	2
	Head Rod Clamps	2	3	4
	Frame Pipes	6	8	10
	Head Rod Caps (Installed)	2	2	2
	Screws #10 x 1 1/2"	8	10	12
PULLLEY	Awning Fabric	1	1	1
	21' Pull cord	1	1	1
	Pulleys	3	3	3
	Cleat	1	1	1
	Screws #10 x 1-1/2 "	2	2	2

Cher Client
Chère Cliente

Nous vous félicitons d'avoir acheté un auvent de fenêtre de qualité à poser soi-même de Sunsational Shades Inc. Bien entretenu et bien installé, ce produit vous offrira de nombreuses années de service fiable et agréable.

Outils de base nécessaires

- Bande de mesure
- Pinces standard
- Tournevis Phillips
- Tournevis à lame plate
- Perceuse avec mèche à maçonnerie ou ciment de 1/4 po.
- Échelle d'étape

Liste des pièces

AUVENT	Auvent			
	4'	6'	8'	
	Coudes	2	2	2
	Connecteur interne	2	4	6
	Oeillets	2	2	2
	Fixation articulée (avec écrou)	2	2	2
	Serre-barre	2	3	4
	Pipes D'Armature	6	8	10
	Embouts de barre supérieure montés	2	2	2
	Vis n° 10 x 1-1/2 po	8	10	12
POULIE	Toile d'auvent	1	1	1
	Cordage de 21 pieds	1	1	1
	Poulies	3	3	3
	Taquet de fixation de l'auvent	1	1	1
	Vis n 10 x 1-1/2 po	2	2	2

Estimado Cliente

Lo felicitamos por comprar el Sunsational Shades Inc. Toldo-En-Su-Caja, Hagalo-Usted-Mismo. Con el debido cuidado y correcta instalacion, este producto lo disfrutara por muchos años.

Herramienta Basica Necesaria

- Cinta métrica
- Pinzas standar
- Desarmador de cruz
- Desarmador plano
- Taladro con broca 1/4' (para cemento broca apropiada).
- Escalera

Lista de Partes

TELA	Toldo			
	4'	6'	8'	
	Codo	2	2	2
	Conectador interno	2	4	6
	Tuerca ojillo	2	2	2
	Bisagra c/tornillo	2	2	2
	Abrazadera	2	3	4
	Tubos	6	8	10
	Tapon p/tubo	2	2	2
	Tornillos #10 - 1/2"	8	10	12
	Toldo de tela	1	1	1
POLEA	Cordon de 21"	1	1	1
	Poleas	3	3	3
	Sujetador del cordon	1	1	1
	Tornillos # 10 x 1 1/2"	2	2	2